Anomalías y reparación

-El exprimidor sólo funcionara si la jarra y los otros accesorios están encajados correctamente.
-Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido únicamente por el fabricante, agente autorizado o persona cualificada ,a fin de evitar riesgos . No intente sustituir el cable por su cuenta, lleve el aparato a un servicio técnico. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.•

Recomendaciones especiales

• El fabricante no se responsabiliza por fallos ocurridos como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual. Caso de necesitar mayores aclaraciones, consulte el servicio de información de la empresa o a su vendedor.
• Guarde este manual en lugar seguro y consúltelo siempre que sea necesario.

Garantía

1. Este producto está garantizado por el fabricante por el plazo total de dos años (*), a contar desde la fecha de compra por el primer consumidor, contra eventuales defectos de fabricación o piezas que lo hagan inadecuado para el uso normal, desde
que observen las condiciones aquí especificadas (*)Ya Incluido en ese año el plazo determinado legalmente más la garantía adicional ofrecida por el fabricante.
2. El cupón de compra de este producto es parte integrante de la presente garantía, debiendo ser presentado el original por el consumidor en caso de uso de la garantía. Si el consumidor transfiriese la propiedad de este producto, la garantía seríatambién transferida automáticamente, contándose a partir de la fecha de emisión del cupón de compra de la primera adquisición del producto.
3. Las reparaciones dentro de la garantía únicamente podrán ser realizadas por un servicio técnico autorizado por el fabricante.
4. Los gastos de transporte del producto a un servicio técnico son por cuenta del consumidor, incluso en localidades donde no exista servicio técnico autorizado.
5. El fabricante es responsable por la definicon de las piezas y reparaciones necesarias para solucionar el problema
6. Durante la garantía, las reparaciones necesarias, de acuerdo con el criterio del fabricante, no tendrán coste para el consumidor.

Exclusión de la garantía

La garantía no cubre los casos de:
1. Daños sufridos por el producto o sus accesorios (piezas plásticas, metálicas y vidrio) a consecuencia de accidentes, manipulación o uso incorrecto o en desacuerdo con las recomendaciones del manual.
2. Problemas con el cable de red causados por la no observación de las instrucciones de seguridad.
3. Producto que haya sido abierto, examinado, manipulado o reparado por personas o talleres no autorizados, o si cualquier pieza, parte o componente del mismo faltara o no fuese original.
4. Productos dañados por uso industrial, comercial o no doméstico en general, o por mal uso doméstico, estarán excluidos de la garantía. 5. Producto que haya sido conectado a una tensión diferente de la especificada en el mismo
6. Si el número de serie y/o la trazabilidad que identifican el producto estuvieran alterados o manipulados de alguna forma.
7. Por casos fortuitos o de fuerza mayor, así como aquéllos causados por agentes naturales.

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.
RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group

MANUAL DE USUARIO

taurus

Exprimidor FRUITS 2en1

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
• Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Distinguido cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Importante lea con atencion antes de usar el producto
-Este aparato ha sido concebido para uso exclusivamente domestico.
-Antes de conectar el aparato a la toma de red, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que esta marcada en el aparato 127V o 220V.
-antes del primer uso , limpiar todas las partes del producto que puedan estar en contacto con alimentos ,procediendo tal como se indica en el aparato de limpieza.

Identificación de las piezas

1. Tapa de proteccion
2. Cono para Frutas(mayor)
3. Cono para Frutas (menor)
4.Tamiz
5.Accesorio recolector de jugo
6.Jarra
7. Eje Superior
8.Eje impulsor
9. Base



Preparación para el uso

-Antes de usar el exprimidor por primera vez , lave la jarra , el colador , los conos , la tapa y el colector de jugo con agua tibia o fría y detergente neutro, de ninguna manera lave o moje la base del exprimidor
-Para montarlo coloque el aparato sobre una superficie plana.
- Encaje la jarra (5) sobre la base(8) , girandola en sentido anto horario hasta trabarla.- Encaje el accesorio recolector de jugo (4) , si deseas la utilización de flujo continuo, encaje el tamiz (3) primero y despues el cono.
-Conecte el aparato a la red electrica

Modo de empleo

-Corte la fruta por el medio y presione una mitad levemente en el cono.
-Una vez el aparato esté correctamente montado, entrará en funcionamiento automaticamente siempre que sea ejercida presión sobre el cono. Este girará en los dos sentidos alternativamente , permitiendo asi una mayor extracción
-La jarra esta graduada, lo que permite observar la cantidad de zumo obtenida
- El aparato se detiene interrumpiendo la presion en el cono
-Para servir el zumo, desencaje y retire la jarra de la base ,Retire el tamiz y el cono(utilizacion con el depósito)
-La jarra puede ser llevada a la mesa para servir el zumo
- La Tapa trnasparente peude ser colocada en la jarra para proteger el zumo

Consejos

-Procure consumir el zumo inmediatamente despues de haberlo extraído , pues el contacto durante mucho tiempo con el aire hace que pierda su valor nutritivo y su sabor.
-Para obtener la maxima cantidad de zumo de la fruta , esta debe estar a temperatura ambiente.
antes de cortar la fruta por el medio , deslicela entre la palma de su mano y la superficie de la mesa.

Limpieza y mantenimiento

-Asegurese que el aparato fue desconectado de la toma eléctrica antes de proceder a su limpieza mantenga el exprimidor desconectado siempre que no este en uso.
-Nunca moje la base del aparato con aguas u otro líquido
-Limpíe la base (alojamiento del motor) sólo con un paño húmedo.
-Lave las otras piezas inmediatemente despues del uso. Use sólo agua , jabón nuetro y una esponja suave para la limpieza.
-Enjuage todos los accesorios , monte el aparato nuevamente y guárdelo con la tapa transparente para protegerlo de la suciedad.

Restricciones

• Este aparato está concebido para ser utilizado exclusivamente por adultos responsables. No debe permitirse su uso por niños o por personas con sus capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
• Mantenga el aparato en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, especialmente cuando esté en uso.
• Tras desembalsar completamente el aparato verifique su perfecto estado de funcionamiento ya que cualquier defecto de origen o posible imperfección causada durante el transporte, se encuentran amparadas por la garantía.
• Desconecte el cable de la toma de red cuando el aparato no esté en uso , cuando este colocando o retirando accesorios y antes de limpiarlo.
• Asegúrese que no hay ningun objeto dentro del aparato al utilizarlo y no introducir en el cualquier tipo de objetos extraños a la funcio propia del aparato.
• No sumergir la base del aparato en agua u otro liquido , ni someterlo a flujo de agua (bajo elgrifo)
• No utilice el aparato si tiene el cable o la clavija dañados, o si no funciona correctamente.
• No estire, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.• No retire ni coloque nada en ninguna cavidad del aparato.
• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente cuando este en uso.
• No intente transportar el aparato por el cable.
• Para desconectar del enchufe, tire por el enchufe y no por el cable.
• El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por una incorrecta utilización del aparato